

airflow

Направление движения воздуха для охлаждения. Можно задавать как для стойки (желаемое движение из холодной в теплую зону), так и для оборудования (фактическое движение)

name	type	description	required	is_const	default
inlet	String	Направление холодного входа: <ul style="list-style-type: none">• f - перед• r - зад• b - низ• t - верх (если бывает)• l - лево• r - право	false	false	
exhaust	String	Направление горячего выхода: <ul style="list-style-type: none">• f - перед• r - зад• b - низ• t - верх (если бывает)• l - лево• r - право	false	false	