

asset

Данные для инвентаризации и для поиска модели по серийному номеру

name	type	description	required	is_const	default
part_no	String List	Внутренний part number производителя, выдаваемый диагностическими командами	true	true	
order_part_no	String List	FRU (Field Replaceable Unit) производителя. Указывается в каталоге и прайсах	false	true	
serial	String		false	false	
revision	String		false	false	
asset_no	String	Инвентарный номер	false	false	
mfg_date	String	Дата производства в формате YYYY-MM-DD	false	false	

Порядок поиска подходящей модели по идентификатору: part_no, order_part_no