

sector

Сектор направленной антенны, обычно используется в комбинации с [geopoint](#)

name	type	description	required	is_const	default
bearing	Float	Азимут (от севера по часовой стрелке в градусах)	true	false	
elevation	Float	Наклон (от горизонта в градусах, отрицательный - вниз, положительный - вверх)	true	false	0
height	Float	Высота подвеса (в метрах от уровня земли)	true	false	0
h_beamwidth	Float	Горизонтальный угол диаграммы направленности в градусах	true	true	
v_beamwidth	Float	Вертикальный угол диаграммы направленности в градусах	true	true	